



000/5160.404/30

Masque antipoussière FFP2 NR, 5 couches (boîte 10pc)

protection efficace contre les pandémies,
peut également être utilisée dans
l'industrie

disponible en stock

Masque antipoussières FFP2, protège contre les
particules, les aérosols solides et liquides

Propriétés

Masque à poussière blanc, plié

Marquage CE 2163 conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Classification FFP2 NR selon la norme d'essai EN 149: 2001 + A1: 2009

Niveau de filtration $\geq 94\%$

Dimensions: 15,5 x 10,5 cm

Confort optimal: s'adapte aux contours du visage grâce au pince-nez réglable

Emballage individuel

Applications

Le masque protège le porteur et son environnement contre l'inhalation des plus petites particules et gouttelettes en suspension dans l'air. S'adapte confortablement à la forme du visage grâce aux élastiques et au pince-nez réglable.

Utilisation

4 étapes:

1. Retirez le masque après que vous avez nettoyé les mains et en vous assurant que l'emballage n'est pas endommagé.
2. Tenez le masque devant votre visage et assurez-vous qu'il couvre votre bouche et votre nez. Ensuite, placez les fixations auriculaires derrière vos oreilles.
3. Utilisez vos mains pour ajuster soigneusement le pince-nez à la forme de votre nez.
4. Testez l'ajustement. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart autour du nez ou au bord du masque afin de garantir un ajustement correct.

Le masque doit être jeté à la fin de chaque jour de travail (= max. 8 heures) / s'il est mouillé ou endommagé.



Contenu

10 pièces/boîte, emballage individuel

Préservation

Expiration: 2 ans après la date de fabrication si le produit est stocké correctement et dans un emballage fermé

Produit individuel: voir emballage

Conserver dans un endroit frais, à une température entre -20 et 30 °C. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.

Ce produit est un EPI. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.

Version: 22/07/2021